

## **Motorola 68040 Pinout PGA**

T																				
S																				
R																				
O																				
P																				
N																				
M																				
L																				
K																				
J																				
H																				
G																				
F																				
E																				
D																				
C																				
B																				
A																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	TDO	TRST	GND	CDIS	PL2	PL1	PL0	DLE	TCI	AVEC	SC0	BG	TA	PST0	PST3	BB	BR			
	PEND	GND	TDI	TCK	TMS	MDIS	RSI	VCC	GND	NC	TBI	SC1	TEA	PST1	GND	VCC	GND	LOCK		
	CIOUT	VCC	RSTO	GND	VCC	GND	BCLK	VCC	PCLK	GND	GND	VCC	GND	PST2	TIP	TS	VCC	LOCKE		
	UPA1	GND	UPAD																	
	A10	TT1	TT6																	
	A12	GND	A11																	
	A13	VCC	VCC																	
	A14	GND	GND																	
	A15	A16	GND																	
	A17	A19	VCC																	
	A20	VCC	A20																	
	A21	GND	A24																	
	A22	A26	A20																	
	A24	GND	A30																	
	A27	VCC	DD	D2	VCC	GND	GND	VCC	GND	VCC	GND	VCC	GND	VCC	D30	VCC	D25	VCC	D24	
	A29	GND	DI	GND	VCC	GND	D9	GND	VCC	GND	D16	D16	GND	VCC	GND	D22	GND	D26		
	A31	D3	D4	D5	D6	D7	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D17	D18	D20	D21	D24		

## Signalbeschreibung

[hardware@unix-ag.uni-kl.de](mailto:hardware@unix-ag.uni-kl.de)